



COLORBLOCK

Chargeur externe Colorblock blanc pour appareils équipés d'un port USB

Découvrez la batterie nomade Colorblock et son design épuré

GENCODE :
3571211278658

REF. :
CBPOWERB5AAW

Caractéristiques

Chargeur externe Colorblock blanc pour appareils équipés d'un port USB :

- Tension d'entrée : 1A
- Tension de sortie : 1A
- Capacité : 5000 mAh
- Produit fin et léger
- Possibilité de recharger 3 fois la batterie de votre smartphone sans le brancher
- Se recharge via le câble USB/micro USB intégré et détachable

Atout

- Produit fin et léger
- Pratique
- Recharge jusqu'à 3 fois votre smartphone

Dimensions	130 x 65 x 5 mm
Couleurs	Blanc et bleu
Contenu du pack	1 batterie externe Colorblock avec câble USB/micro USB intégré

Bluetooth	non
Bluetooth stereo	non
Jack audio 3.5 Apple	non
Jack audio 3.5 universel	non

MOBILES COMPATIBLES

ACER

[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E210](#) / [CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA SMART](#) / [ICONIA TAB A100](#) / [ICONIA TAB A500](#) / [ICONIA TAB A501](#) / [ICONIA TAB B1-A71](#) / [LIBERTY TAB](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID GLOW](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#) / [LIQUID Z110](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z3](#) / [LIQUID Z200](#)

ALCATEL

[ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH IDOL ULTRA](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [ONE TOUCH STAR](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [OT-203](#) / [OT-506](#) / [OT-506D](#) / [OT-655](#) / [OT-803](#) / [OT-838](#) / [OT-890](#) / [OT-990](#) / [OT-995](#) / [OT-997](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#)

ASUS

[GOOGLE NEXUS 7](#) / [NEXUS 7](#) / [PADPHONE](#) / [PADPHONE 2](#)

BLACKBERRY

[BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [PLAYBOOK](#) / [Q5](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

BOUYGUES TELECOM

[BC 211](#) / [BC311](#) / [BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [BS403](#) / [ULTYM 5.2](#)

DELL

[AERO](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [STREAK 7](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

FUJITSU

[STYLISTIC S01](#)

HP

[PRE 3](#) / [TOUCHPAD](#) / [VEER](#)

HTC

[7 MOZART](#) / [7 PRO](#) / [7 TROPHY](#) / [CHACHA](#) / [DESIRE 310](#) / [DESIRE 601](#) / [DESIRE 610](#) / [DESIRE C](#) / [DESIRE HD](#) / [DESIRE S](#) / [DESIRE X](#) / [DESIRE Z](#) / [EVO 3D](#) / [EXPLORER](#) / [FLYER](#) / [GOOGLE NEXUS ONE](#) / [GRATIA](#) / [HD MINI](#) / [HD2](#) / [HD7](#) / [INCREDIBLE S](#) / [ONE](#) / [ONE M8](#) / [ONE MINI](#) / [ONE MINI 2](#) / [ONE S](#) / [ONE SV](#) / [ONE V](#) / [ONE X](#) / [ONE X PLUS](#) / [RADAR](#) / [RHYME](#) / [SALSA](#) / [SENSATION](#) / [SENSATION EX](#) / [SENSATION XL](#) / [TITAN](#) / [TOUCH HD MINI](#) / [WILDFIRE S](#) / [WINDOWS PHONE 8S](#) / [WINDOWS PHONE 8X](#) / [DESIRE 510](#) / [DESIRE 620](#) / [DESIRE 816](#) / [DESIRE 820](#) / [DESIRE EYE](#) / [ONE M9](#)

HUAWEI

[ASCEND D QUAD](#) / [ASCEND D QUAD XL](#) / [ASCEND D1](#) / [ASCEND G300](#) / [ASCEND G6](#) / [ASCEND G6 4G](#) / [ASCEND P1](#) / [ASCEND P1 S](#) / [ASCEND Y330](#) / [ASCEND Y530](#) / [G330](#) / [G6150](#) / [IDEO S X5 U8800](#) / [IDEO S X6 U9000](#) / [U8350](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND G740](#) / [ASCEND MATE 7](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y550](#) / [HONOR 6 PLUS](#) / [P8 LITE](#)

LG

[A110](#) / [A133](#) / [A155](#) / [A170](#) / [A200](#) / [A250](#) / [A290](#) / [A310](#) / [C310](#) / [C320](#) / [C360](#) / [COOKIE 3G T320](#) / [COOKIE LITE T300](#) / [COOKIE LIVE KM570](#) / [COOKIE PLUS GS500](#) / [COOKIE STYLE T310](#) / [F70](#) / [G2](#) / [G3](#) / [GM730](#) / [GT350](#) / [GT405](#) / [GT540](#) / [KT770](#) / [L65](#) / [L70](#) / [MINI GD880](#) / [NEXUS 5](#) / [OPTIMUS 2X P990](#) / [OPTIMUS 3D MAX P720](#) / [OPTIMUS 3D P920](#) / [OPTIMUS 4X HD P880](#) / [OPTIMUS 7 E900](#) / [OPTIMUS BLACK P970](#) / [OPTIMUS CHAT C550](#) / [OPTIMUS CHIC E720](#) / [OPTIMUS F5 P875](#) / [OPTIMUS F6 D505](#) / [OPTIMUS G](#) / [OPTIMUS L3 E400](#) / [OPTIMUS L3 II E430](#) / [OPTIMUS L5 E610](#) / [OPTIMUS L5 II E460](#) / [OPTIMUS L7 II P710](#) / [OPTIMUS L7 P700](#) / [OPTIMUS L9 P760](#) / [OPTIMUS ME P350](#) / [OPTIMUS NET](#) / [OPTIMUS ONE P500](#) / [OPTIMUS PAD](#) / [OPTIMUS PRO C660](#) / [OPTIMUS SOL E730](#) / [OPTIMUS VU](#) / [PRADA PHONE 3.0](#) / [PURE GD550](#) / [T315](#) / [T385](#) / [TOWN C300](#) / [VIEWTY SMILE GT400](#) / [VIEWTY SNAP GM360](#) / [F60](#) / [G FLEX 2](#) / [G3 S](#) / [L FINO](#) / [L80](#) / [L90](#) / [OPTIMUS L4 II](#)

LOGICOM

[E500](#) / [S450](#) / [S504](#) / [E350](#) / [E400](#)

MICROSOFT

[LUMIA 635](#) / [LUMIA 530](#) / [LUMIA 640](#) / [LUMIA 640 XL](#) / [LUMIA 830](#)

MOTOROLA

[ATRIX 3G](#) / [ATRIX 4G MB860](#) / [BRAVO MB520](#) / [DEFY +](#) / [DEFY MINI XT320](#) / [DEXT](#) / [DROID PRO XT610](#) / [DROID X](#) / [FIRE XT316](#) / [FLIPSIDE MB508](#) / [GLEAM](#) / [GLEAM PLUS](#) / [MILESTONE](#) / [MILESTONE 2](#) / [MILESTONE XT720](#) / [MOTO G](#) / [MOTO X](#) / [PRO](#) / [PRO +](#) / [RAZR HD XT925](#) / [RAZR I XT890](#) / [RAZR XT910](#) / [SPICE XT300](#) / [WILDER EX130](#) / [XOOM](#) / [MOTO E](#) / [MOTO G 2014](#) / [MOTO X 2EME GENERATION](#) / [NEXUS 6](#)

NOKIA

[500](#) / [603](#) / [6650 FOLD](#) / [6700 CLASSIC](#) / [701](#) / [ASHA 311](#) / [C2-01](#) / [C3-01 TOUCH AND TYPE](#) / [C5](#) / [C5-03](#) / [C6-01](#) / [C7-00](#) / [E5](#) / [E7](#) / [LUMIA 1020](#) / [LUMIA 1320](#) / [LUMIA 1520](#) / [LUMIA 510](#) / [LUMIA 520](#) / [LUMIA 620](#) / [LUMIA 625](#) / [LUMIA 720](#) / [LUMIA 820](#) / [LUMIA 920](#) / [LUMIA 925](#) / [LUMIA 930](#) / [N8](#) / [ORO](#) / [X](#) / [X2](#) / [X2-02](#) / [X3-02 TOUCH AND TYPE](#) / [XL](#) / [LUMIA 435](#) / [LUMIA 532](#) / [LUMIA 535](#) / [LUMIA 730](#) / [LUMIA 735](#)

PANASONIC

[ELUGA](#) / [ELUGA POWER](#)

SAMSUNG

[B2710](#) / [C3350](#) / [C3520](#) / [C3530](#) / [C3750](#) / [CHAT 222 E2220](#) / [CHAT 335 S3350](#) / [CHAT 350 C3500](#) / [CHAT 357 S3570](#) / [CORBY II S3850](#) / [E2530](#) / [GALAXY 550 I5500](#) / [GALAXY 551 I5510](#) / [GALAXY ACE 2 I8160](#) / [GALAXY ACE 3 S7270](#) / [GALAXY ACE PLUS S7500](#) / [GALAXY ACE S5830](#) / [GALAXY ACE S5830 ZV](#) / [GALAXY BEAM I8530](#) / [GALAXY CAMERA GC100](#) / [GALAXY CORE 4G G386](#) / [GALAXY CORE I8260](#) / [GALAXY CORE PLUS G3500](#) / [GALAXY EXPRESS 2](#) / [GALAXY EXPRESS I8730](#) / [GALAXY FAME LITE S6790](#) / [GALAXY FAME S6810](#) / [GALAXY FIT S5670](#) / [GALAXY GIO S5660](#) / [GALAXY GRAND 2 G7100](#) / [GALAXY GRAND I9082](#) / [GALAXY I7500](#) / [GALAXY M PRO B7800](#) / [GALAXY MEGA 5.8 I9150](#) / [GALAXY MEGA I9200](#) / [GALAXY MINI 2 S6500](#) / [GALAXY MINI S5570](#) / [GALAXY NAOS I5801](#) / [GALAXY NEXUS I9250](#) / [GALAXY NOTE 10.1 2014 P600](#) / [GALAXY NOTE 2 N7100](#) / [GALAXY NOTE 3 LITE N7505](#) / [GALAXY NOTE 3 N9000](#) / [GALAXY NOTE 8.0 N5100](#) / [GALAXY NOTE N7000](#) / [GALAXY POCKET NEO S5310](#) / [GALAXY POCKET PLUS S5301](#) / [GALAXY POCKET S5300](#) / [GALAXY POP PLUS S5570I](#) / [GALAXY PRO B7510](#) / [GALAXY R I9103](#) / [GALAXY S 2 I9100](#) / [GALAXY S 2 I9100 NFC](#) / [GALAXY S 2 LTE I9210](#) / [GALAXY S 2 PLUS I9105](#) / [GALAXY S 3 4G I9305](#) / [GALAXY S 3 I9300](#) / [GALAXY S 3 MINI I8190](#) / [GALAXY S 4 ACTIVE I9295](#) / [GALAXY S 4 I9500](#) / [GALAXY S 4 MINI I9190](#) / [GALAXY S 4 ZOOM](#) / [GALAXY S 5 G900](#) / [GALAXY S ADVANCE I9070](#) / [GALAXY S I9000](#) / [GALAXY S PLUS I9001](#) / [GALAXY S SCL I9003](#) / [GALAXY TAB 3 10.1 P5210](#) / [GALAXY TAB 3 7.0 T210](#) / [GALAXY TAB 3 8.0 T310](#) / [GALAXY TAB PRO 10.1 T520](#) / [GALAXY TEOS I5800](#) / [GALAXY TREND LITE S7390](#) / [GALAXY TREND S7560](#) / [GALAXY W I8150](#) / [GALAXY XCOVER 2 S7710](#) / [GALAXY XCOVER S5690](#) / [GALAXY Y PRO B5510](#) / [GALAXY Y S5360](#) / [GALAXY YOUNG S6310](#) / [GOOGLE NEXUS 10 P8110](#) / [MISS PLAYER S7070](#) / [NEXUS S I9023](#) / [OMNIA M S7530](#) / [OMNIA W I8350](#) / [PLAYER CITY S5260](#) / [PLAYER FIVE S5560](#) / [PLAYER HD I8910](#) / [PLAYER MINI 2 C3310](#) / [PLAYER MINI C3300](#) / [PLAYER STAR 2 S5620](#) / [PLAYER STAR S5600](#) / [PLAYER ULTRA S8300](#) / [S5610](#) / [SHARK S5350](#) / [SMILEY T359](#) / [STAR 3 S5220](#) / [WAVE 3 S8600](#) / [WAVE 533 S5330](#) / [WAVE 575 S5750](#) / [WAVE 578 S5780](#) / [WAVE 723 S7230](#) / [WAVE II S8530](#) / [WAVE M S7250](#) / [WAVE ONE S5250](#) / [WAVE S8500](#) / [WAVE Y S5380](#) / [C3595](#) / [E1270](#) / [GALAXY A3 A300](#) / [GALAXY A5 A500](#) / [GALAXY A7 A700](#) / [GALAXY ACE 4 4G G357](#) / [GALAXY ALPHA G850](#) / [GALAXY CORE PRIME G360](#) / [GALAXY GRAND PRIME G530](#) / [GALAXY I1 I100](#) / [GALAXY K ZOOM C115](#) / [GALAXY NOTE 4 N910](#) / [GALAXY NOTE EDGE N915](#) / [GALAXY POCKET 2 G110](#) / [GALAXY S 5 MINI G800](#) / [GALAXY S 6 EDGE G925](#) / [GALAXY S 6 G920](#) / [GALAXY TREND PLUS S7580](#) / [GALAXY YOUNG 2 G130](#)

SFR

[S BY SFR 101](#) / [S BY SFR 102](#) / [S BY SFR 116](#) / [S BY SFR 501](#) / [SFR S BY SFR 117](#) / [STARADDICT 2](#) / [STARADDICT 2 PLUS](#) / [STARADDICT 3](#) / [STARADDICT 4](#) / [STARNAUTE 2](#) / [STARSHINE](#) / [STARSHINE 2](#) / [STARTEXT 2](#) / [STARTRAIL 2](#) / [STARTRAIL 3](#) / [STARTRAIL 4](#) / [WINDOWS PHONE INTERNET 7](#) / [S BY SFR 118](#) / [S BY SFR 1180](#) / [S BY SFR 124](#) / [STARTRAIL 5](#) / [STARTRAIL 6](#) / [STARTRAIL 6 PLUS](#)

SONY

[ASPEN](#) / [LIVE WITH WALKMAN](#) / [MIX WALKMAN](#) / [SPIRO](#) / [TABLET S](#) / [TXT](#) / [TXT PRO](#) / [VIVAZ PRO](#) / [VIVAZ U5](#) / [W8](#) / [XPERIA ACTIVE](#) / [XPERIA ARC](#) / [XPERIA ARC S](#) / [XPERIA E](#) / [XPERIA E1](#) / [XPERIA GO](#) / [XPERIA I](#) / [XPERIA KYNO](#) / [XPERIA KYNO V](#) / [XPERIA M](#) / [XPERIA M2](#) / [XPERIA MINI](#) / [XPERIA MINI PRO](#) / [XPERIA MIRO](#) / [XPERIA P](#) / [XPERIA PLAY](#) / [XPERIA PRO](#) / [XPERIA RAY](#) / [XPERIA S](#) / [XPERIA SOLA](#) / [XPERIA SP](#) / [XPERIA T](#) / [XPERIA T2 ULTRA](#) / [XPERIA TABLET Z](#) / [XPERIA TIPO](#) / [XPERIA U](#) / [XPERIA X10](#) / [XPERIA X10 MINI](#) / [XPERIA X10 MINI PRO](#) / [XPERIA X8](#) / [XPERIA Z](#) / [XPERIA Z ULTRA](#) / [XPERIA Z1](#) / [XPERIA Z1 COMPACT](#) / [XPERIA Z2](#) / [XPERIA ZL](#) / [XPERIA C3](#) / [XPERIA E3](#) / [XPERIA E4](#) / [XPERIA M4 AQUA](#) / [XPERIA T3](#) / [XPERIA Z3](#) / [XPERIA Z3 COMPACT](#)

SOSH

[LE MOBILE SOSH](#)

WIKO

[BIRDY](#) / [CINK](#) / [CINK FIVE](#) / [CINK KING](#) / [CINK PEAX](#) / [CINK PEAX 2](#) / [CINK PLUS](#) / [CINK SLIM](#) / [DARKFULL](#) / [DARKMOON](#) / [DARKNIGHT](#) / [DARKSIDE](#) / [DEA](#) / [DUELLE](#) / [HIGHWAY](#) / [IGGY](#) / [OZZY](#) / [RAINBOW](#) / [SOAP](#) / [STAIRWAY](#) / [SUBLIM](#) / [VENIA](#) / [WAX](#) / [BARRY](#) / [BLOOM](#) / [GOA](#) / [KITE](#) / [LENNY](#) / [SLIDE](#) / [SUNSET](#)

ZTE

[BLADE Q](#) / [BLADE S](#) / [ERA](#) / [FTV](#) / [GRAND MEMO V9815](#) / [MIMOSA X](#) / [ORBIT](#) / [R236](#) / [R237](#) / [R620](#) / [S203](#) / [SKATE](#) / [SKATE MESSAGE](#) / [STYLE Q](#) / [TANIA](#) / [X991](#) / [GRAND X IN](#)